

1 - приклад в сборе ВПО-205-10 Сб5 или ВПО-205-10 Сб6; 2 - коробка ствольная со стволом ВПО-148 Сб1, -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -09; 3 - блокатор приклада ВПО-148 0-57; 4 — механизм спусковой СОК-94 Сб0-1; 5 - пружина боевая ВПО-205 0-9; 6 - курок ВПО-148 0-22; 7 - механизм возвратный СОК-94 Сб4; 8 - крышка ВПО-126 Сб0-2; 9 - рама затворная с затвором ВПО-148 Сб3; 10 - пружина автоспуска ВПО-148 0-6; 11 - автоспуск ВПО-148 0-5; 12 - ось ВПО-205 0-23; 13 - гайка ВПО-148 0-62; 14 — тормоз дульный ВПО-148 0-61; 15 - цевье с планками крепежными ВПО-205 Сб17; 16 - ось спускового механизма СОК-94 0-25; 17 - магазин СОК-98 Сб17; 18 - ось защелки магазина СОК-94 0-13; 19 - защелка магазина СОК-94 0-11-09; 20 - пружина защелки СОК-94 0-12; 21 - рукоятка ВПО-801.05.00; 22 - гайка СОК-1В 0-16; 23 - винт соединительный СОК-94 0-19-01; 24 - ось антабки ВПО-205 1-57-01; 25 - кольцо антабки ВПО-205 0-58; 26 - основание антабки РП-16.07.02.