

1 — приклад в сборе СОК-94 Сб5П или СОК-95 Сб5-02; СОК-94 Сб5-01 (для СОК-98 БП); 2 — шуруп приклада СОК-94 5-3-01 или шуруп 4-6-22.016 ГОСТ 1145-80; 3 — шуруп приклада СОК-94 5-3 или шуруп 3-6х30.016 ГОСТ 1145-80; 4 — механизм спусковой СОК-94 Сб0-1; -01; 5 — ось спускового механизма СОК-94 0-25; 6 — фиксатор СОК-94 0-56; 7 — кронштейн СОК-94 Сб17, -01, -02, или кронштейн СОК-94 Сб18, -01, -02, -03; 8 — крышка коробки ствольной СОК-94 0-1, -02; 9 — механизм возвратный СОК-94 Сб4; 10 — рама затворная с затвором СОК-98 Сб3, -01, СОК-94 Сб3-02 (для СОК-98 Е-07, Е-10) 11 — курок СОК-94 0-22; 12 — пружина боевая ВПО-205 0-9; 13 — цевье в сборе СОК-94 Сб6П или СОК-94 Сб6-02, -03; СОК-94 Сб6-01 (для СОК-94 БП); 14 — шайба СОК-0-57; -01; 15 — основание антабки СОК-94 5-6, -01 или СОК-94 5-7; 16 — кольцо антабки СОК-94 5-5, -01; 17 — винт антабки СОК-94 0-5; 18 — коробка ствольная со стволом СОК-98 Сб1, -01, -02, Е, Е-01 — Е10; 19 — защелка магазина СОК-94 0-11-07; -08; 20 — ось защелки магазина СОК-94 0-13; 21 — пружина защелки СОК-94 0-12; 22 — магазин СОК-98 Сб15 или СОК-98 Сб15-01; 23 — гайка СОК-94 0-16; 24 — шайба пружинная СОК-94 0-55; 25 — винт соединительный СОК-94 0-19; 26 — шуруп 3-4х25 ГОСТ 1146-80 или шуруп 3-4х25 ГОСТ 1145-80.