

1 — приклад в сборе СОК-95 Сб5П или СОК-95 Сб5-02, -05; 2 — шуруп приклада СОК-1В 5-3-01 или шуруп 4-6-22.016 ГОСТ 1145-80; 3 — шуруп приклада СОК-1В 5-3 или шуруп 3-6x30.016 ГОСТ 1145-80; 4 — механизм спусковой СОК-94 Сб0-1, -01; 5 — ось спускового механизма СОК-94 0-25; 6 — фиксатор СОК-94 0-56; 7 — кронштейн СОК-94 Сб17, -01, -02, или СОК-94 Сб18, -01, -02, -03; 8 — крышка коробки ствольной СОК-94 0-1, -02; 9 — механизм возвратный СОК-94 Сб4; 10 — рама затворная в сборе с затвором СОК-94 Сб3, -01; 11 — курок СОК-94 0-22; 12 — пружина боевая ВПО-205 0-9; 13 — цевьё в сборе СОК-94 Сб6П или СОК-94 Сб6, -01, -02; 14 — шайба СОК-94 0-57; 15 — основание антабки СОК-94 5-6, -01, или СОК-94 5-7; 16 — кольцо антабки СОК-94 5-5, -01; 17 — винт антабки СОК-94 0-5; 18 — коробка ствольная со стволом СОК-94 Сб1, -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07; 19 — защелка магазина СОК-94 0-11, -01; 20 — ось защелки магазина СОК-94 0-13; 21 — пружина защелки СОК-94 0-12; 22 — магазин СОК-94 Сб15, -01, или СОК-АК Сб15, или СОК-94 Сб21, или СОК-94 Сб20, -01, -02; 23 — гайка СОК-94 0-16; 24 — шайба пружинная СОК-94 0-55; 25 — винт соединительный СОК-94 0-19; 26 — шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80 или 3-4x25 ГОСТ 1146-80; 27 — шайба СОК-94 0-60; 28 — шайба СОК-94 0-62; 29 — антабка передняя СОК-94 0-59 или СПД.0018.000.01; 30 — антабка задняя СОК-94 0-61 или СПД.0018.000.02.