



1 – приклад в сборе СОК-95 С65 П или СОК-95 С65-02; 2 – шуруп приклада СОК-1В 5-3 или шуруп 3-6х30.016 ГОСТ 1145-80; 3 – шуруп приклада СОК-1В 5-3-01 или шуруп 4-6х22.016 ГОСТ 1145-80; 4 - механизм спусковой СОК-94 С60-1, -01, 5 – ось спускового механизма СОК-94 0-25; 6 – фиксатор СОК-94 0-56; 7 – кронштейн СОК-94 С617; -01; -02 или кронштейн СОК-94 С618; -01; -02; -03; 8 – крышка коробки ствольной СОК-94 0-1, -02; 9 – механизм возвратный СОК-94 С64; 10 - рама затворная в сборе с затвором СОК-95 С63, -01; 11 – курок СОК-95 0-22; 12 – пружина боевая ВПО-205 0-9; 13 – цевье в сборе СОК-94 С66 П или СОК-94 С66-02; 14 – шайба СОК-94 0-57; -01; 15 – основание антабки СОК-94 5-6; -01, или СОК-94 5-7; 16 – кольцо антабки СОК-94 5-5, -01; 17 – винт антабки СОК-94 0-5, -01; 18 – коробка ствольная со стволом СОК-95 С61, -01, -02, -03, -07; 19 – защелка магазина СОК-94 0-11, -01; 20 – ось защелки магазина СОК-94 0-13; 21 – пружина защелки СОК-94 0-12; 22 – магазин СОК-95 С616, или СОК-95 С616-01, -02, или СОК-95М С617, -01, -02; 23 – гайка СОК-94 0-16; 24 – шайба пружинная СОК-94 0-55; 25 – винт соединительный СОК-94 0-19; 26 – шуруп 3-4х25 ГОСТ 1145-80 или 3-4х25 ГОСТ 1146-80; 27 – шайба СОК-94 0-60; 28 – шайба СОК-94 0-62; 29 – антабка передняя СОК-94 0-59 или СПД.0018.000.01; 30 – антабка задняя СОК-94 0-61 или СПД.0018.000.02.