



1 – полозок мушки; 2 – мушка ОП-СКС 1-3; 3 – коробка ствольная со стволом в сборе ОП-СКС С61, -01, -02, -03, -04; 4 – накладка ствольная ОП-СКС 34; 5 – шток с поршнем; 6 – шайба пружины возвратной; 7 – стержень пружины возвратной; 8 – толкатель; 9 – пружина возвратная; 10 – остов затвора; 11 – стемель затвора; 12 – выбрасыватель; 13 – чека ударника; 14 – ударник; 15 – трубка пружины возвратной; 16 – крышка коробки; 17 – пружина толкателя; 18 – чека крышки коробки; 19 – защелка скобы; 20 – останов затвора; 21 – ложа ОП-СКС 33; 22 – скоба спусковая; 23 – пружина боевая; 24 – предохранитель; 25 – пружина предохранителя; 26 – крючок спусковой; 27 – рычаг спусковой; 28 – стержень пружины боевой; 29 – курок; 30 – магазин ОП-СКС С65; 31 – защелка крышки магазина; 32 – шептало; 33 – разобцитель; 34 – автоспуск,  
 а - отражатель; б - боевой упор.

Карабин охотничий самозарядный модели ОП-СКС калибра 7,62x39