

1 – ложа СОК-95М Сб5; -01; -02; -03; 2 – защелка магазина СОК-95М 0-11; 3 – пружина защелки СОК-94 0-12; 4 – ось защелки магазина СОК-94 0-13; 5 – винт ограничитель СОК-95МС 0-63; 6 – гайка СОК-95М 0-16; 7 – коробка ствольная со стволом СОК-97М Сб1; -01 -02; -03; -04; -05; 8 – механизм спусковой СОК-94 Сб0-1-02; 9 – ось спускового механизма СОК-95М 0-25; 10 – кронштейн СОК-95МС Сб18; -01; -02; -03, или СОК-94 Сб18; -01; -02; -03, или СОК-94 Сб18; -01; -02; -03, или СОК-94 Сб18; -01; -02; -03, или СОК-97М Сб3; 13 – крышка коробки ствольной СОК-97М 0-1; -01; 14 – фиксатор СОК-95М 0-56; 15 – предохранитель СОК-95М 0-48; 16 – кольцо уплотнительное 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833-73; 17 – курок СОК-95М 0-22; 18 – пружина боевая СОК-95М 0-3; 19 – шайба СОК-94 0-57 или СОК-94 0-60; 20 – основание антабки СОК-94 5-6 или СОК-94 5-7; 21 – кольцо антабки СОК-94 5-5; 22 – винт антабки СОК-95М 0-5; 23 – шайба СОК-94 0-60; 24 – шайба СОК-94 0-62; 25 – антабка передняя СОК-95М 0-59; 26 – винт СОК-95М 0-44; 27 – магазин СОК-97 Сб16, или СОК-97 Сб15; -01, или СОК-97 Сб20; -01; -02; 28 – гайка СОК-95М 0-16; 29 – шайба пружинная СОК-94 0-55; 30 – розетка СОК-95М 5-4; 31 – винт соединительный СОК-94 0-19; 32 – шуруп 3-4х25 ГОСТ 1146-80 или 3-4х25 ГОСТ 1145-80; 33 – антабка задняя СОК-94 0-61.